

INSTRUCCIONES DE USO

Equipo de Ozono

Para utilizar la máquina, contacte con nuestro personal de pista




1. No debe permanecer ninguna persona o animal dentro del vehículo.



2. Asegúrate de que el coche está en punto muerto y con el freno de mano activado. Para vehículos automáticos selecciona la "P".



3. Conecta el aire acondicionado a máxima potencia, en modo recirculación.




4. Baja la ventana más próxima a la máquina, coloca la boquilla y súbela de nuevo.

*Cerrar sin que la boquilla llegue a tocar el marco de la puerta.




5. Introduce el importe a través de monedas o fichas y selecciona el programa deseado.


* En turismos muy sucios realizar el programa 2.




6. La luz roja, indica que se está llevando a cabo el proceso de higienización. Mantén una distancia de 2m respecto al vehículo, no abras las puertas, ni entres en el vehículo.



7. El cambio a luz verde, indica que el proceso ha finalizado.



8. Abre la ventana y coloca la boquilla sobre la máquina.



9. Se recomienda abrir las ventanas y ventilar el vehículo entre 1 y 2 minutos.

Luz roja intermitente: Avería, funcionamiento incorrecto. Contacta con el personal de la instalación y abre las ventanas y puertas del vehículo al menos 5 minutos.